


Shogun Navizone Oplossing

Centrale bediening

*(Referentie bedrade voeding 875318
referentie batterijvoeding 875319)*

Eenvoudige bediening

*(referentie bedrade voeding 875320
referentie Batterijvoeding 875321)*



SAMENVATTING

Aandacht.....	3
Milieubescherming.....	5
Overzicht centrale bediening.....	6
Overzicht eenvoudige bediening.....	7
Interface en knoppen (centrale - en eenvoudige bediening).....	8
Systeemmodus (selecteer de hoofdbedrijfsmodus van de bediening).....	9
Afwezigheid (een afwezigheid programmeren).....	9
Ventileren (het harmoniseren van de temperatuur en kwaliteit van de lucht in huis).....	10
Verwarmen / koelen (pas de bedrijfsmodus kamer voor kamer aan).....	10
Tijdschema programmering.....	11
Naam ruimte.....	14
Instellingen.....	14
Geavanceerde instellingen (expertmenu).....	14
Navizone-hub.....	15
Applicatie cozytouch.....	15
Een radiorepeater toevoegen.....	15
Een bediening vervangen.....	15
Opnieuw verbinden na een stroomonderbreking.....	15
Reiniging en onderhoud.....	15

AANDACHT

In geval van niet-naleving van deze kennisgeving kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of eigendommen.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen die minimaal 8 jaar oud zijn en door mensen met fysieke, zintuiglijke of ze hebben een verminderde geestelijke gezondheid of hebben, of geen ervaring of kennis hebben, als ze goed worden begeleid of als ze instructies hebben gekregen over hoe ze het apparaat veilig moeten gebruiken en als de risico's zijn gevreesd. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Het gebruik van het apparaat is alleen bedoeld op een hoogte van minder dan 2000 meter.
- Gooi het verpakkingsmateriaal op de juiste manier weg. Scheur de plastic verpakking open en gooi deze weg op een plaats waar kinderen er waarschijnlijk niet mee zullen spelen. Losgeraakte plastic verpakkingen kunnen de oorzaak zijn van verstikking.
- Haal deze apparatuur niet uit elkaar en wijzig deze niet.
- Schakel gecertificeerd technisch personeel in voor technische interventies.
- Gebruik dit apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
- Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Vertrouw het toe aan een installateur.
- Schakel de elektrische stroomonderbreker uit wanneer u het apparaat schoonmaakt en het luchtfilter vervangt.
- De ruimte waar het apparaat in werking is, moet goed worden geventileerd (in overeenstemming met de huidige regelgeving) om zuurstofgebrek in geval van een koelgaslek te voorkomen.

- Gebruik de afstandsbediening met de nodige voorzichtigheid: een klap of een schok kan deze beschadigen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat lange tijd niet in gebruik is.
- Hang geen voorwerp aan het apparaat, plaats er geen voorwerpen, vazen of containers met water op.
- NStel het apparaat niet bloot aan direct contact met water.
- Raak het apparaat niet aan met een nat of vochtig lichaamsdeel.
- Schakel het apparaat niet in en uit door de stroomonderbreker herhaaldelijk uit te schakelen.
- In geval van een storing (brandlucht, enz.) moet de installatie onmiddellijk worden stilgelegd, de stroomonderbreker worden uitgeschakeld en een gekwalificeerd persoon worden geraadpleegd.
- Gebruik een zachte, droge doek om het apparaat schoon te maken, gebruik geen schurende producten of oplosmiddelen.
- Laat batterijen niet binnen het bereik van kinderen liggen.
- Als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om mogelijke lekken te voorkomen die het apparaat kunnen beschadigen.
- Als vloeistof die uit de batterijen lekt in contact komt met de huid, ogen of mond, spoel dan onmiddellijk met veel water en raadpleeg uw arts.
- Gebruikte batterijen moeten onmiddellijk worden verwijderd en op de juiste manier worden gerecycled.
- Probeer de batterijen niet op te laden.
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
- Gebruik geen lithiumbatterijen.
- Gooi batterijen niet weg in een heet vuur of oven, en stel ze niet bloot aan mechanische pletten die tot een explosie kunnen leiden.

Hierbij verklaart de Atlantic Group dat de centrale - en eenvoudige Navizone bediening voldoet aan de essentiële vereisten van de RED-richtlijn 2014/53/EU. De volledige EU-conformiteitsverklaring voor deze apparatuur is beschikbaar op het volgende internetadres :

Officiële website :

<https://www.atlantic.fr/Declaration-conformite-UE-RED>

MILIEUBESCHERMING




Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product in geen geval als huishoudelijk afval kan worden behandeld. Het moet daarom worden

 ingeleverd bij een afvalinzamelingscentrum dat verantwoordelijk is voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door uw afval gescheiden in te zamelen en te recyclen op het moment dat u het afvalt, kunt u natuurlijke hulpbronnen behouden en zorgen voor recycling die milieu- en mensvriendelijk is. Neem voor meer informatie over waar u uw afval kunt inzamelen contact op met een erkend servicecentrum of uw dealer.



OVERZICHT CENTRALE BEDIENING

Met de centrale bediening kunt u in elke kamer de belangrijkste bedrijfsmodus kiezen: verwarmen, koelen, ontvochtigen of automatisch. Het maakt het ook mogelijk om over te schakelen naar de shuffle-modus, de afwezigheidsmodus of de stopmodus. De keuze voor deze modi is van toepassing op alle eenvoudige bedieningen. U kunt slechts één hoofdbedrijfsmodus kiezen. Het systeem kan niet tegelijkertijd in de verwarmings- en koelmodus werken.





¹ Functieweergave alleen als de programmering actief is.

² Functie beschikbaar op een bedraad model.

OVERZICHT EENVOUDIGE BEDIENING

Met de eenvoudige bediening, toegewezen aan een enkele ruimte, kunt u het volgende instellen :



- De ingestelde temperatuur in de handmatige modus (basis),
- Programmeren



*¹ Functieweergave alleen als de programmering actief is.

*² Functie beschikbaar op een bedraad model.

INTERFACE EN KNOPPEN (CENTRALE - EN EENVOUDIGE BEDIENING)



Oranje kleurverloop

Verwarmen

○ Temperatuurbehoud

● Temperatuurstijging

Blauwe kleurverloop

Koelen / Ontvochtigen

○ Temperatuurbehoud

● Temperatuurdaling


Grijs kleurverloop

Uit / ventileren

○ Stoppen, vorstbeveiliging of roeren

SYSTEEMMODUS (SELECTEER DE HOOFDBEDRIJFSMODUS VAN DE BEDIENING)

Centrale bediening ►○►Systeem Menu ►○►Systeem modus



Algemene uitschakeling : verzoek om de werking in alle ruimtes te stoppen.

Verwarmen : Vraag naar verwarming in alle ruimtes.


Koelen : vraag naar verkoeling in alle ruimtes.

Auto : automatisch verzoek om te verwarmen, te koelen of uit te schakelen, afhankelijk van de buitenlucht.

Ontvochtiging : koelt de ruimte geleidelijk af tijdens het ontvochtigen. Stel de temperatuur eerder in op een waarde die lager is dan de omgevingstemperatuur van de ruimte.

AFWEZIGHEID (EEN AFWEZIGHEID PROGRAMMEREN)

Centrale bediening ►○►Systeem Menu ►○►Systeem modus ►▼►Afwezigheid►○




Stel de data, begin- en eindtijden in, evenals de temperatuur van de periode van afwezigheid. Het temperatuurbehoud is alleen functioneel in de verwarmingsmodus.

Wanneer een afwezigheid aan de gang is, worden de terugkeerdatum en temperatuur aangegeven op het startscherm.

VENTILEREN (HET HARMONISEREN VAN DE TEMPERATUUR EN KWALITEIT VAN DE LUCHT IN HUIS)

Centrale bediening ►►► Systeem Menu ►►► Systeem modus ►►► Afwezigheid ►►► Ventileren ►►




Selecteer de ventilatorsnelheid (Laag, gemiddeld of Hoog) en de ventilatorduur. Om het ventileren te stoppen, selecteert u de functie opnieuw en bevestigt u de stop.

VERWARMEN / KOELEN (PAS DE BEDRIJFSMODUS KAMER VOOR KAMER AAN)

Stel voor elke kamer de hoofdbedrijfsmodus in op «Geprogrammeerde modus» of «Basismodus» of schakel deze uit.


Centrale bediening ►►► Systeem menu ►►► Menu van de ruimte ►►► Verwarmen / koelen ►►

Eenvoudige bediening ►►► Menu van de ruimte ►►► Verwarmen / Koelen ►►



Geplande modus : de hoofdmodus werkt volgens het tijdschema (functie niet beschikbaar wanneer de hoofdmodus is uitgeschakeld).

Basismodus : de hoofdmodus werkt bij een constante temperatuur. De temperatuurinstelling in de handmatige modus is als volgt :



Stel de gewenste temperatuur in ⇅

TIJDSHEMA PROGRAMMERING

Wekelijkse planning stelt u in staat om de ingestelde temperaturen te verlagen of te verhogen tijdens perioden van aanwezigheid of afwezigheid.

Centrale bediening ▶ **O** ▶ Systeem Menu ▶ **v** ▶ Menu van de ruimte ▶ **O** ▶ Verwarmen / koelen ▶ **v** ▶ Programmering ▶ **O**


Eenvoudige bediening ▶ **O** ▶ Menu van de ruimte ▶ **O** ▶ Verwarmen / koelen ▶ **v** ▶ programmering ▶ **O**

■ Assistent

De assistent maakt het mogelijk een programma op te stellen op basis van het levensritme (raadpleegbaar en aanpasbaar).


■ Programma

Wijzig het schema




• Voeg een nieuwe periode toe


Kies wanneer u een periode wilt toevoegen



Stel de starttijd in




Pas de temperatuur aan




- **Een tijdsperiode uit de planning verwijderen**

Kies de periode die u wilt verwijderen




Selecteer icoon




- **Verander de tijd en temperatuur**


Kies de periode die u wilt wijzigen




Selecteer icoontje




Stel de starttijd in



Pas de temperatuur aan





Een programma kopiëren



De dagen kiezen en « bevestig »


☐	Ma	☒	Spel	☐	Ben	☐	Schemetij
☐	Di	☐		☐		☐	
☐	Meer	☐		☐		☐	

Bevestigen



■ Tijdelijke afwijking

Tijdelijk afwijken van het tijdschema (temperatuuraanvraag afwijkend van het schema).




■ Anticipatie : Anticipatie is standaard ingeschakeld. Schakel het uit via het planningsmenu

Voorbeeld met anticipatie: als ik om 8 uur 's ochtends **20°C** wens, gaat de verwarming voor 8 uur 's ochtends aan zodat om 8 uur 's ochtends **20°C** wordt bereikt.

Deze functie is niet actief in de modus afwezigheid.

NAAM RUIMTE


Centrale bediening ▶ ○ ▶ Systeem Menu ▶ ▼ ▶ Menu van de ruimte ▶ ○ ▶ ▼ ... ▶ Naam ruimte ▶ ○
Eenvoudige bediening ▶ ○ ▶ Menu van de ruimte ▶ ○ ▶ ▼ ... ▶ Naam ruimte ▶ ○



Met deze instelling geeft u aan aan welke ruimte in huis de bediening is toegewezen.

INSTELLINGEN

Centrale bediening ▶ ○ ▶ Systeem Menu ▶ ▼ ▶ Menu van de ruimte ▶ ▼ ▶ Instellingen ▶ ○
Eenvoudige bediening ▶ ○ ▶ Menu van de ruimte ▶ ○ ▶ Instellingen ▶ ○



In het menu Instellingen :

Instellen :

- Taal,
- De datum en tijd,
- De screensaver,
- De schermvergrendeling.


Toegang :

- Naar de informatie van het radionetwerk.

GEAVANCEERDE INSTELLINGEN (EXPERTMENU)

Centrale bediening ▶ ○ ▶ Systeem Menu ▶ ▼ ... ▶ Instellingen ▶ ○ ▶ ▼ ... ▶ Softwareversie ▶ ○^{x5}

Eenvoudige bediening ▶ ○ ▶ Menu van de ruimte ▶ ▼ ... ▶ Instellingen ▶ ○ ▶ ▼ ... ▶ Softwareversie ▶ ○^{x5}



De geavanceerde instellingen werden door het installatieprogramma ingesteld toen het systeem in gebruik werd genomen. Raadpleeg voor meer informatie over deze functies de installatie-instructies.

NAVIZONE-HUB

Beschrijving van de Navizone Hub
LED's en knoppen : raadpleeg de
installatiehandleiding van de Navizone Hub.

Bedieningsschema van de Navizone Hub :
raadpleeg de installatiehandleiding van de
Shogun Navizone-oplossing.


APPLICATIE COZYTOUCH



Dit product is compatibel met de Cozytouch-app.

EEN RADIOREPEATER TOEVOEGEN

1



2



3

Installeer de repeater zoals
aanbevolen door de fabrikant
in de producthandleiding. Het
netwerk is 6 minuten open.



EEN BEDIENING VERVANGEN

Neem contact op met uw installateur om een bediening te vervangen.

OPNIEUW VERBINDEN NA EEN STROOMONDERBREKING

Nadat de stroomonderbreker op AAN is gezet, wordt het systeem automatisch opnieuw opgestart. Afhankelijk van de duur van de onderbreking kan de tijdsinstelling opnieuw worden opgevraagd.

REINIGING EN ONDERHOUD

Wanneer het systeem lange tijd wordt gebruikt, kan het vuil ophopen. Laat geen stof zich ophopen op het luchtfilter, de efficiëntie zal afnemen en het geluid toenemen. We raden aan om het apparaat regelmatig te controleren naast het schoonmaken en onderhouden. Raadpleeg voor meer informatie geautoriseerd onderhoudspersoneel.

Schakel voor het reinigen het systeem uit en zet de elektrische stroomonderbreker op UIT.

Raadpleeg voor het reinigen van de binnenunit de gebruiksaanwijzing van uw model.

AFTER-SALES CONTACT :
NL : www.fujitsuclimate.nl
BE : www.thercon.be

Datum inbedrijfstelling :

Gegevens van de installateur of
klantendienst